

DÉPANNAGE LE PLUS COMMUN

Cher client,

nous aimerions attirer votre attention sur une **question** très **importante**.

■ Notre société produit **deux types d'ampoules intelligentes**, qui ont deux numéros d'article **différents**, chacune d'entre elles ne pouvant être contrôlée **que par l'application** avec laquelle elle est censée interagir correctement. Il existe bien sûr **deux sections distinctes** sur le site <https://www.midi-light.com/> avec des **manuels d'utilisation séparés** pour aider à effectuer les réglages nécessaires à une bonne utilisation.

Il faut également tenir compte du fait que les deux produits utilisent **deux** systèmes de communication, **profondément différents**, entre l'ampoule et l'appareil qui doit la contrôler.

■ Dans le cas de notre article **LCG760MS**, il s'agit de utilisé exclusivement avec cette application::



<https://www.midi-light.com/smart/>

Utilisez ensuite le manuel d'installation de ce même article qui est disponible à ce lien:

https://www.midi-light.com/download/Midi_Light_Smart_User_manual_IT-EN.pdf

Avec ce produit, la communication entre l'ampoule et le dispositif qui doit la contrôler **se fait par Bluetooth**.

Les opérations d'initialisation sont simples et les possibilités d'utilisation **n'impliquent pas l'utili-**

sation de la voix.

Si vous avez acheté cet article, vérifiez que vous avez utilisé la bonne App et, si vous avez tenté une initialisation qui n'a pas abouti, nous vous recommandons d'effectuer une réinitialisation totale selon les instructions disponibles sur le site web, ce qui fera clignoter l'ampoule en nuances de bleu avec une vitesse relative et l'App prête à être configurée pour que vous puissiez la contrôler.

L'ampoule recommencera à fonctionner correctement et votre appareil la contrôlera.

■ Le **LA60760WFMS** est totalement différent.

Tout d'abord, vous devez utiliser cette application exclusivement:



<https://www.midi-light.com/smart-wifi/>

Ce produit a son propre manuel spécifique cliquable dans le pied de page.

Il est nécessaire d'avoir, dans la pièce où vous voulez utiliser la lampe, un système Wi-Fi connecté à la ligne Internet.

Votre appareil avec lequel vous avez l'intention de contrôler la lampe (téléphone, tablette, ordinateur, etc.) doit à son tour être connecté par Wi-Fi avec le réseau Wi-Fi mentionné ci-dessus.

Grâce à l'utilisation d'Internet (qui n'est pas prévue dans le cas de l'autre modèle "Bluetooth"), il sera possible de contrôler la lampe avec votre appareil, avec votre voix, et partout où il y a un réseau Wi-Fi connecté à Internet.


Bien entendu, comme indiqué dans le manuel

spécifique à ce produit, l'adresse électronique ("nom d'utilisateur"), plutôt que le mot de passe pour le réseau Wi-Fi, seront des éléments importants et récurrents dans la phase de configuration.

Si nécessaire, vous trouverez la procédure de "Restauration des conditions d'usine" à la page 9 du manuel étendu.

Cette opération est indispensable en cas d'échec des tentatives d'initialisation.

En cas d'échec de l'initialisation, veuillez procéder comme suit:

- désinstaller l'application de votre appareil;
- effectuer une "réinitialisation aux conditions d'usine" de l'ampoule;
- téléchargez à nouveau l'application ;
- procéder à une nouvelle initialisation, en suivant patiemment les instructions du manuel.

Il faut également tenir compte du fait que **la plupart des ampoules** WI-FI modèle **LA60760WFMS**, lorsqu'elles sont connectées à l'alimentation électrique pour la première fois (c'est-à-dire après une réinitialisation aux conditions d'usine), émettent **une lumière blanche constante**, et dans ce cas il sera nécessaire d'initialiser l'ampoule, en suivant les instructions proposées par l'App sur votre dispositif (téléphone, tablette ou ordinateur) et, à la fin de la phase d'initialisation, l'ampoule peut soit **clignoter** rapidement et être prêt pour les étapes suivantes, soit présenter **deux baisses significatives de luminosité** consécutives, puis revenir à la position de lumière blanche vive.

Là encore, l'ampoule sera prête pour les étapes suivantes.

Pour tout ce qui précède, nous vous demandons de consacrer quelques minutes de patience aux réglages initiaux afin de pouvoir ensuite profiter pleinement de ce produit extraordinaire.

Veillez suivre les instructions fournies par l'application spécifique, c'est-à-dire dans les manuels respectifs sur le site Web.

Nous vous remercions de votre coopération.

SaveUp s.r.l.

Via Monti e Tognetti, 7 - 20900 Monza (MB) – Italy

www.midi-light.com